



# Anleitung zur Montage der mobilen Station desiSpot CV

Befestigung des Trägerblechs an die Bodenplatte mit 4 Muttern M5 und Unterlegscheiben:

Trägerblech so auf die Bodenplatte aufsetzen, dass die Bolzen in die Löcher passen. Dann Unterlegscheiben und Muttern auf die Bolzen stecken. Mutter von Hand andrehen und dann mit einem Maulschlüssel festziehen.




Einsetzen der Infotafel ins Trägerblech



Die Anleitung zur Montage  
von desiSpot CV2 finden Sie  
auf der folgenden Seite.




# Anleitung zur Montage der mobilen Station desiSpot CV2




③

Befestigung der Wandplatte des Spenders an die Trägerplatte mit Schrauben und Muttern: **Schrauben und Muttern per Hand andrehen und mit Werkzeug festziehen.** Spender auf die Wandplatte schieben, bis er einrastet.




①

Montage der großen Sockelplatte auf die Bodenplatte mit 4 Muttern M5 und 4 Unterlegscheiben: **Sockelplatte so auf die Bodenplatte aufsetzen, dass die Bolzen in die Löcher passen. Dann Unterlegscheiben und Muttern auf die Bolzen stecken. Muttern von Hand andrehen und mit Werkzeug festziehen.**




④

Einsetzen der Infotafel in die Trägerplatte: **Beiliegende Infotafel einfach von oben in den vorgesehenen Schlitz einfügen.**



②

Verschrauben von Trägerplatte und Sockelplatte mit 4 Muttern M4 und 4 Unterlegscheiben: **Trägerplatte mit Verbinder so auf die Sockelplatte stecken, dass die alle vier Bolzen in die Langlöcher passen. Dann Unterlegscheiben und Muttern auf die Bolzen stecken. Muttern von Hand andrehen und mit Werkzeug festziehen.**



⑤

Befestigung des Halters für die Abtropfschale an die Trägerplatte mit 2 Schrauben M4 x 12 und 2 Muttern: **Schrauben und Muttern per Hand andrehen und mit Werkzeug festziehen.** Abtropfschale in den Halter schieben, bis sie einrastet